

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Menginstal dan Mengaktifkan

Versi Sebelumnya Anda tidak perlu menghapus instalasi F-Secure Mobile Security versi sebelumnya. Periksa pengaturan F-Secure Mobile Security setelah Anda menginstal versi yang baru.

Menginstal **Untuk menginstal:**

- Download file penginstalan ke komputer, kemudian pindahkan ke perangkat,
- Download file penginstalan ke komputer, kemudian instal produk ini melalui Nokia PC Suite, atau
- Download penginstalan langsung ke perangkat Anda. Penginstalan akan berjalan secara otomatis.

Setelah penginstalan selesai, aktifkan ulang perangkat jika penginstalan meminta Anda untuk melakukannya. Setelah terinstal, Anda harus mengaktifkan produk. Produk ini tidak melindungi perangkat jika belum diaktifkan.

Mengaktifkan **Untuk memulai pengaktifan:**

1. Buka aplikasi. Layar Selamat datang akan muncul di layar.
2. Tekan **Lanjutkan**.
3. Pilih jenis pengaktifan:
 - Untuk memulai masa evaluasi, pilih **Evaluasi cuma-cuma** sebagai jenis pengaktifan jika tersedia, kemudian tekan **Lanjutkan**, atau
 - Untuk mendapatkan versi berlisensi penuh, pilih **Nomor langganan** sebagai jenis pengaktifan, kemudian tekan **Lanjutkan**. Masukkan nomor langganan, kemudian tekan **OK**.
4. Tekan **Ya**, lalu pilih jalur akses Internet untuk menyambung ke layanan pembaruan. Setelah itu mulai download pembaruan.
Aplikasi akan tersambung ke layanan pembaruan dan mengirimkan nomor langganan Anda. Selama pembaruan pertama, aplikasi akan men-download database definisi virus terbaru.
5. Setelah download selesai, pesan akan memberitahukan Anda bahwa pendaftaran berhasil dilakukan dan aplikasi telah diaktifkan. Tekan **OK** untuk menyelesaikan pengaktifan.
6. Setelah pengaktifan selesai, pindai virus pada perangkat untuk memastikan perangkat telah bersih. Lihat bab **Memindai Virus** di bawah ini.



Anda harus memindai perangkat setiap kali aplikasi memintanya.

2. Memindai Virus

F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang dan memindai file secara otomatis.

1. Jika virus ditemukan saat pemindaian real-time berlangsung, pesan akan muncul di layar. Tekan **Ya** untuk melihat file yang terinfeksi atau **Tidak** untuk menutup kotak dialog.
2. Tampilan Infeksi berisi daftar file yang terinfeksi pada perangkat dan status file (baik dikarantina maupun dilepaskan).

Untuk melihat rincian lebih lanjut tentang file yang terinfeksi:

1. Gulir ke file yang terinfeksi, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Tampilan**.
3. Tampilan rincian infeksi akan menampilkan lokasi dan nama file yang terinfeksi, serta nama virus yang menginfeksi file tersebut.

Memproses File yang Terinfeksi

Untuk memproses file yang terinfeksi:

1. Pada tampilan Infeksi, gulir ke file terinfeksi yang akan diproses.
2. Tekan tombol pilihan.
3. Pilih salah satu dari tindakan berikut:
 - **Hapus** - menghapus file terinfeksi. Pilihan ini disarankan. File akan dihapus seluruhnya dari perangkat Anda.
 - **Karantina** - mengkarantina file terinfeksi jika belum dikarantina. File yang dikarantina akan terkunci dan tidak dapat membahayakan perangkat bila F-Secure Mobile Security aktif.
 - **Lepaskan** - melepaskan file yang dikarantina. Jika Anda melepaskan file, maka file tersebut tidak akan terkunci lagi. Anda dapat mengaksesnya dengan risiko pribadi.

3. Mencegah Lalu Lintas Jaringan yang Tidak Diotorisasi

Firewall dalam F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang. Firewall akan memantau Internet yang masuk dan keluar serta lalu lintas jaringan, juga melindungi Anda dari upaya gangguan. Tingkat firewall yang telah ditetapkan memungkinkan Anda mengubah tingkat perlindungan dengan cepat sesuai kebutuhan.


Memilih Tingkat Keamanan

Untuk memilih tingkat keamanan:

1. Buka **Pengaturan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Firewall** dari daftar pilihan pengaturan.
3. Pilih tingkat firewall yang dikehendaki:
 - **Tolak Semua** - menghentikan semua lalu lintas jaringan.
 - **Tinggi** - membolehkan aplikasi yang paling umum digunakan dan memblokir semua lalu lintas masuk.
 - **Normal** - membolehkan semua sambungan keluar dan memblokir semua lalu lintas masuk.
 - **Membolehkan Semua** - membolehkan semua lalu lintas jaringan.
 - **Sesuaikan** - membolehkan lalu lintas jaringan berdasarkan peraturan khusus Anda. Untuk mengedit kumpulan peraturan kustom, gunakan **Pilihan > Edit peraturan kustom** bila tingkat keamanan **Sesuaikan** dipilih.

4. Melindungi Informasi Rahasia

Dengan Antipencurian, Anda dapat memastikan bahwa perangkat atau data yang tersimpan di dalamnya tidak akan disalahgunakan jika perangkat tersebut dicuri.


-  Karena kartu memori dapat dilepas dengan mudah, simpan informasi rahasia Anda di memori perangkat yang dapat dikunci dan dihapus menggunakan Antipencurian.

Menggunakan Kunci Perangkat

Antipencurian dapat secara otomatis mengunci perangkat bila kartu SIM pada perangkat tersebut diganti. Perangkat yang terkunci hanya dapat diaktifkan menggunakan kode kunci Anda.

Untuk mengkonfigurasi kunci perangkat:

1. Buka **Pengaturan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Antipencurian** dalam daftar pilihan pengaturan.
3. Masukkan **Kode kunci**. Panjang kode kunci minimal harus 5 karakter. Simpan di tempat yang aman.

-  Kode kunci akan melindungi pengaturan Antipencurian. Anda harus memasukkan kode kunci aktif agar dapat mengubah pengaturan Antipencurian.

4. Jika Anda ingin mengunci perangkat bila kartu SIM diganti, pilih **Ya** pada **Kunci bila SIM berubah**.

Menggunakan Antipencurian Jauh

Dengan antipencurian jauh, Anda dapat mengirim pesan teks SMS yang berisi kode kunci ke perangkat untuk menguncinya atau menghapus semua informasi di dalamnya.

Untuk mengkonfigurasi penguncian jauh:

1. Buka **Pengaturan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Antipencurian** dalam daftar pilihan pengaturan.
3. Agar dapat mengunci perangkat dari jauh, ikuti petunjuk berikut:
 - a. Masukkan **Kode kunci** jika Anda belum membuatnya.
 - b. Aktifkan **Penguncian jauh**.

Perangkat yang terkunci hanya dapat diaktifkan menggunakan kode kunci Anda.

4. Agar dapat menghapus perangkat dari jauh, ikuti petunjuk berikut:
 - a. Masukkan **Kode hapus**. Panjang kode hapus minimal harus 8 karakter. Simpan di tempat yang aman.
 - b. Aktifkan **Hapus jauh**.

Bila perangkat telah dihapus, maka semua data yang tersimpan di dalamnya akan terhapus.

Untuk mengunci atau menghapus perangkat dari jauh:

- Untuk mengunci perangkat, kirim pesan SMS berikut ke perangkat Anda:
#LOCK#<kode kunci> (Misalnya: #LOCK#abcd1234)
- Untuk menghapus perangkat, kirim pesan SMS berikut ke perangkat Anda:
#WIPE#<kode hapus> (Misalnya: #WIPE#abcd1234)

5. Menjaga Produk Agar Tetap Terbaru

Pembaruan Otomatis

F-Secure Mobile Security berisi layanan pembaruan otomatis yang berarti database definisi virus pada aplikasi akan diperbarui secara rutin. Hanya database definisi virus terbaru yang akan melindungi perangkat dari virus terkini. Pembaruan otomatis akan digunakan setelah produk diaktifkan.

Aplikasi ini memerlukan sambungan Internet aktif untuk pembaruan. Bila sambungan ke Internet tersedia, aplikasi akan memeriksa pembaruan terakhir database definisi virus dan men-download pembaruan terkini jika perlu.

Pembaruan Manual

Untuk memperbarui aplikasi secara manual:

1. Buka **Perlindungan virus**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Perbarui sekarang**.
3. Pilih jalur akses Internet untuk tersambung ke server pembaruan. Aplikasi akan men-download database definisi virus terbaru dan segera menggunakannya.
4. Setelah pembaruan selesai, tekan **Ya** untuk memindai virus di perangkat jika Anda diminta untuk melakukannya. Lihat bab **Memindai Virus** di atas.

Pembaruan Versi

Bila versi F-Secure Mobile Security baru tersedia, sebuah pesan akan meminta Anda untuk men-download versi tersebut. Aplikasi tersebut akan diaktifkan ulang secara otomatis setelah pembaruan selesai.

Dukungan Teknis

Untuk informasi lebih lanjut, download *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (tersedia dalam bahasa Inggris) di <http://mobile.f-secure.com/>

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang aplikasi yang tidak tercakup dalam panduan atau layanan online, hubungi langsung distributor F-Secure setempat atau F-Secure Corporation.

PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

"F-Secure" dan simbol segitiga adalah merek dagang terdaftar dari F-Secure Corporation. Nama produk dan simbol/logo F-Secure adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari F-Secure Corporation. Semua nama produk yang disebutkan dalam dokumen ini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan terkait. F-Secure Corporation melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan eksklusif terhadap merek dan nama milik pihak lain. Meskipun F-Secure Corporation berupaya keras untuk memastikan bahwa informasi ini akurat, F-Secure Corporation tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan fakta yang tercantum dalam dokumen ini. F-Secure Corporation berhak mengubah spesifikasi yang tercantum dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perusahaan, nama, dan data yang digunakan pada contoh dalam dokumen ini adalah fiksi, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Tidak ada satu pernyataan pun dalam dokumen ini yang dapat diperbanyak atau dikirim dalam bentuk maupun melalui sarana apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, untuk tujuan apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari F-Secure Corporation.

Produk ini mungkin dilindungi oleh satu atau beberapa paten F-Secure, termasuk:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Hak Cipta © 2009 F-Secure Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang

